

Памятка по настройке регистратора QVC-NVR-108/5MP-8POE

Если вы используете модели NVR со встроенным коммутатором QVC-NVR-108/5MP-8POE. Данное устройство используют две сетевых карты (LAN и LAN 2), работающие в разных подсетях.

Для добавления IP камер необходимо произвести следующие настройки:

- Заходим в меню регистратора: ГЛАВНОЕ МЕНЮ -> СЕТЬ (LAN 2), меняем подсеть (LAN 2), на подсеть, используемую IP камерой (либо меняем подсеть IP камеры, на подсеть LAN 2). LAN и LAN 2 не могут иметь одинаковую подсеть.
- Заходим в меню регистратора: ГЛАВНОЕ МЕНЮ -> IP видеокамера, добавляем камеру нажав +.

