



## QTECH IP-телефон QIPP-300P

### Краткое руководство пользователя



### Основные функции телефона



- 1 Программируемые кнопки
- 2 Удержание
- 3 Клавиши навигации + ОК
- 4 Блок цифровых клавиш
- 5 Сообщения
- 6 Повторный набор
- 7 Громкая связь
- 8 Уменьшение громкости
- 9 Без звука
- 10 Увеличение громкости
- 11 Гарнитура
- 12 Клавиши линий

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАРНИТУРЫ ИЛИ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ

- 1) Используйте кнопку "Громкая связь"  для включения/выключения громкой связи.
- 2) Используйте кнопку "Гарнитура"  для использования гарнитуры если она уже подключена.

### СОВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА

- 1) Снимите трубку/гарнитуру с рычага или нажмите кнопку "Громкой связи" или клавишу линии (включает громкую связь).
- 2) Будет слышен гудок и лампочка соответствующей линии загорится зеленым.
- 3) Если Вы хотите, выберите другую клавишу линии (альтернативный SIP-аккаунт).
- 4) Наберите номер телефона.
- 5) Нажмите кнопку Вызов или нажмите клавишу "#".

### ПОВТОРНЫЙ НАБОР

- 1) Снимите трубку.
- 2) Нажмите кнопку Вызов или нажмите клавишу "Повторный Набор" .

**Примечание:** Повторный набор будет выполнен с того SIP-аккаунта, с которого был совершен последний вызов.

### ПРИЕМ ВЫЗОВОВ

#### Один входящий вызов:

- 1) Примите вызов, сняв трубку/гарнитуру с рычага или нажав кнопку громкая связь или кнопку линии соответствующего аккаунта.

#### Несколько входящих вызовов:

- 1) Когда вызов находится в режиме ожидания, то следующая доступная линия загорится красным.
- 2) Примите входящий вызов нажатием соответствующей кнопки линии.
- 3) Текущий вызов будет переведен в режим удержания.
- 4) Переключайтесь между вызовами с помощью кнопки линии.

### ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА

Завершите вызов нажатием клавиши завершения вызова или повесьте трубку.

### УДЕРЖАНИЕ/ВОЗВРАТ К ВЫЗОВУ

- 1) Удержанье: Поставьте вызов на "удержание" нажатием кнопки "Удержание" .
- 2) Возврат: Чтобы вернуться к вызову, нажмите кнопку "Удержание"  еще раз или соответствующую контекстно зависимую кнопку внизу экрана.

### ПЕРЕВОД ВЫЗОВА

Если вы приняли вызов и желаете передать этот вызов другому абоненту.

#### Слепой перевод (без разговора с человеком, на которого осуществляется перевод):

- 1) Нажмите программируемую кнопку перевода снизу экрана (при этом активный вызов ставится на удержание)
- 2) Наберите номер и нажмите еще раз кнопку перевода снизу экрана для завершения перевода активного вызова.

#### Консультативный перевод (перевод осуществляется после разговора с человеком на которого осуществляется перевод):

- 1) Нажмите программируемую кнопку перевода снизу экрана (при этом активный вызов ставится на удержание)
- 2) Наберите номер человека, на которого собираетесь осуществить перевод вызова
- 3) После того, как вызов будет отвечен, нажмите еще раз кнопку перевода вызова снизу экрана.

### ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ

С помощью кнопки "Меню" войдите в экранное меню телефона и пункте "Функции-> Переадресация" укажите линию, тип переадресации, номер переадресации и статус. Затем нажмите ОК.

### 3-Х СТОРОННЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**Создание вызова для начала конференции:**  
Если Вы уже ведете разговор и желаете подключить к нему третью сторону в режиме трехсторонней конференции, нажмите программируемую кнопку конференции снизу экрана для вывода экрана набора конференции.

- 1) Наберите номер третьей стороны, затем нажмите клавишу вызова в нижней части экрана.
- 2) Когда соединение с третьей стороной будет установлено, нажмите снова клавишу конференции для создания трёхсторонней конференции.

#### Завершение конференции:

Конференция будет завершена для всех трех сторон если тот, кто начал конференцию, повесит трубку и нажмет клавишу завершения вызова.

### СООБЩЕНИЕ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ

Для доступа к вашей голосовой почте нажмите кнопку . После этого будет отображено количество сообщений (если эта функциональность поддерживается вашей АТС)  
Нажмите соответствующую кнопку ЛИНИЯ для извлечения сообщений того или иного аккаунта.

### УДАЛИТЬ/ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК



- 1) Нажмите кнопку "Без звука" для того, чтобы включить/отключить микрофон.
- 2) Значок "Звук отключен"  указывает на то, что микрофон выключен.

### РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Используйте клавиши изменения громкости для регулировки громкости звонка, когда телефон находится в режиме ожидания.

Нажмите клавиши увеличения или уменьшения громкости во время активного вызова для регулировки громкости вызова.