



## Система управления и мониторинга ГНЕЗДО

### Описание

Система управления и мониторинга «ГНЕЗДО» от компании QTECH разработана для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса, а также в крупных корпоративных системах.

Использование системы «ГНЕЗДО» позволяет:

- ✓ оптимизировать затраты на поддержание ИТ-инфраструктуры предприятия
- ✓ ускорить и упростить процесс управления сетевой инфраструктурой предприятия
- ✓ уменьшить количество сбоев, аварий и простоев оборудования и сервисов
- ✓ минимизировать время реакции на нештатные ситуации и ускорить установку нового оборудования.

Пример окна настройки системы представлен на рисунке 1.




Рисунок 1. Система управления и мониторинга «ГНЕЗДО»

## Возможности

- Разграничение доступа пользователей в систему
- Построение древовидной структуры сети
- Мониторинг доступности устройств
- Считывание инвентаризационной информации об устройстве
- Сервер логирования действий на устройстве
- Журнал событий
- Работа с обновлением ПО на устройстве
- Работа с конфигурацией устройств

Пример окна настройки устройств, добавленных в систему представлен на рисунке 2.




Рисунок 2. Система управления и мониторинга «ГНЕЗДО»

## Информация для заказа

Модель	Описание
Гнездо	Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
NEST-1920-12-AC	Ключ активации на 1 устройство QSR-1920-12-AC для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
NEST-1920-22-AC	Ключ активации на 1 устройство QSR-1920-22-AC для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
NEST-2920-14-AC-AC	Ключ активации на 1 устройство QSR-2920-14-AC-AC для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры

<b>Модель</b>	<b>Описание</b>
<b>NEST-3920-08</b>	Ключ активации на 1 устройство QSR-3920-08 для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
<b>NEST-3310-12T-I-POE-DC</b>	Ключ активации на 1 устройство QSW-3310-12T-I-POE-DC для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
<b>NEST-3310-28TX-AC</b>	Ключ активации на 1 устройство QSW-3310-28TX-AC для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
<b>NEST-3310-28TX-AC-AC</b>	Ключ активации на 1 устройство QSW-3310-28TX-AC-AC для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
<b>NEST-3310-28TX-POE-AC</b>	Ключ активации на 1 устройство QSW-3310-28TX-POE-AC для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
<b>NEST-3470-28TX-AC</b>	Ключ активации на 1 устройство QSW-3470-28TX-AC для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
<b>NEST-3750-10T-AC-R</b>	Ключ активации на 1 устройство QSW-3750-10T-AC-R для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
<b>NEST-3750-10T-POE-AC-R</b>	Ключ активации на 1 устройство QSW-3750-10T-POE-AC-R для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
<b>NEST-3750-28T-AC-R</b>	Ключ активации на 1 устройство QSW-3750-28T-AC-R для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
<b>NEST-3750-28T-POE-AC-R</b>	Ключ активации на 1 устройство QSW-3750-28T-POE-AC-R для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
<b>NEST-3750-52T-AC-R</b>	Ключ активации на 1 устройство QSW-3750-52T-AC-R для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
<b>NEST-4530-30TX</b>	Ключ активации на 1 устройство QSW-4530-30TX для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
<b>NEST-4530-30TX-POE</b>	Ключ активации на 1 устройство QSW-4530-30TX-POE для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
<b>NEST-4530-54TX</b>	Ключ активации на 1 устройство QSW-4530-54TX для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
<b>NEST-4530-54TX-POE</b>	Ключ активации на 1 устройство QSW-4530-54TX-POE для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
<b>NEST-4610-10T-POE-AC</b>	Ключ активации на 1 устройство QSW-4610-10T-POE-AC для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры

<b>Модель</b>	<b>Описание</b>
<b>NEST-4610-28T-AC</b>	Ключ активации на 1 устройство QSW-4610-28T-AC для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
<b>NEST-4610-28T-POE-AC</b>	Ключ активации на 1 устройство QSW-4610-28T-POE-AC для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
<b>NEST-4610-52T-AC</b>	Ключ активации на 1 устройство QSW-4610-52T-AC для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
<b>NEST-4700-28TX</b>	Ключ активации на 1 устройство QSW-4700-28TX для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
<b>NEST-4700-28TX-POE</b>	Ключ активации на 1 устройство QSW-4700-28TX-POE для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
<b>NEST-4700-52TX</b>	Ключ активации на 1 устройство QSW-4700-52TX для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
<b>NEST-4700-52TX-POE</b>	Ключ активации на 1 устройство QSW-4700-52TX-POE для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
<b>NEST-6200-32F</b>	Ключ активации на 1 устройство QSW-6200-32F для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
<b>NEST-6200-32T</b>	Ключ активации на 1 устройство QSW-6200-32T для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
<b>NEST-6200-52T</b>	Ключ активации на 1 устройство QSW-6200-52T для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
<b>NEST-6300-32F</b>	Ключ активации на 1 устройство QSW-6300-32F для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
<b>NEST-6300-32T</b>	Ключ активации на 1 устройство QSW-6300-32T для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
<b>NEST-6300-52T</b>	Ключ активации на 1 устройство QSW-6300-52T для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
<b>NEST-6700-32H</b>	Ключ активации на 1 устройство QSW-6700-32H для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
<b>NEST-6700-56F</b>	Ключ активации на 1 устройство QSW-6700-56F для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
<b>NEST-6900-32H</b>	Ключ активации на 1 устройство QSW-6900-32H для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры

Модель	Описание
NEST-6900-56F	Ключ активации на 1 устройство QSW-6900-56F для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
NEST-6900-56LF	Ключ активации на 1 устройство QSW-6900-56LF для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
NEST-6910-26F	Ключ активации на 1 устройство QSW-6910-26F для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
NEST-7605	Ключ активации на 1 устройство QSW-7605 для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
NEST-7608	Ключ активации на 1 устройство QSW-7608 для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
NEST-7610	Ключ активации на 1 устройство QSW-7610 для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры

## Общая информация

### Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Гарантийное обслуживание](#)».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Взять оборудование на тест](#)».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте [sc@qtech.ru](mailto:sc@qtech.ru).

### Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться разделом технической поддержки пользователей QTECH на нашем сайте [www.qtech.ru/support/](http://www.qtech.ru/support/).

Телефон Технической поддержки +7 (495) 269-08-81

Центральный офис +7 (495) 477-81-18

### Электронная версия документа

Дата публикации: 16.07.2025



[https://files.qtech.ru/upload/control\\_systems/Gnezdo/gnezdo\\_datasheet.pdf](https://files.qtech.ru/upload/control_systems/Gnezdo/gnezdo_datasheet.pdf)